




TW 400




Gerät Ein- Ausschalten



- Ein / Aus Taste drücken
- > Anzeige Solltemperatur
- > Solltemperatur blinkt wenn Temperatur noch nicht erreicht




Aktuelle Wassertemperatur



- Temperaturtaster +/- gleichzeitig drücken



Timerfunktion (ohne Korbhebeautomatik)



- Timertaste I / II / III drücken
- Signalton nach Ablauf der Zeit
- > Werkseinstellung
Timer I / 15 Sek. – II / 25 Sek. – III / 7 Min.



Timerzeit ändern (ohne Korbhebeautomatik)



10 Sek.



- Timertaste I / II / III 10 Sekunden drücken
- Mit +/- Taste Zeit verändern
- Selbe Timertaste I / II / III zum speichern erneut drücken



Standbyfunktion

- > Wenn während 45 Min. mit dem Gerät nicht gearbeitet wird, geht die Temperatur automatisch auf 50 Grad zurück.




Bedienung Optionen siehe Rückseite



TW 400

Bedienung Optionen



Korbhebeautomatik (Einzeln)

- Korbhebetaste I / II / III drücken
- > Korb links (I/II) oder rechts (III) senkt sich
- > Korb fährt nach erreichter Zeit aus




Korbhebeautomatik (Gleichzeitig)

- Doppelkorbtaste drücken
- > beide Korhubautomaten senken sich
- > beide Korhubautomaten fahren nach erreichter Zeit aus



Korbhebeautomatik - Zeit ändern

- Korbhebetaste I / II / III und Doppelkorbtaste 10 Sekunden drücken
- Mit +/- Taste Zeit verändern
- Gleiche Korbhebetaste I / II / III / Doppelkorbtaste zum speichern erneut drücken



Wasserbefüllung

- Taste Wasserbefüllung drücken
- > Befüllung läuft vorprogrammierte Zeit
- > Werkseinstellung / 3 Min. (erneutes drücken - Wasserbefüllung Stop)



Wasserbefüllung - Zeit / Menge ändern

- Taste Wasserbefüllung 10 Sekunden drücken
- > Befüllung läuft
- > Wenn gewünschte Füllmenge erreicht
- Taste Wasserbefüllung erneut drücken (Wassermenge / Füllzeit wird gespeichert)



Abschwemmung

- Taste Abschwemmung drücken
- > Ein / Aus Rhythmus Abschwemmung läuft
- > Werkseinstellung / mittel (erneutes drücken Abschwemmung aus)



Abschwemmung - Modus ändern

- Taste Abschwemmung 10 Sekunden drücken
- Mit +/- Taste Intensität verändern
- sehr schwach-schwach-mittel-stark-sehr stark
- Zum speichern Taste Abschwemmung erneut drücken

